جمعية المهندسين المصرية

الكابلات الأرضية ذات الضغط العالي

أنواعها المختلفة وأحدث الطرق لصناعتها وكيفية استعمالها

للهندس صلاح الدين الشاذلي مفتش عام الكهرباء

محاضرة ألقيت بجمعية المهندسين المصرية يوم ١٠ أكتوبر سنة١٩٥٥

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

ESEN-CPS-BK-0000000221-ESE

00426240

جمعية المهندسين المصرية

الكا بلات الأرضية ذات الضغط العالى

أنواعها المختلفة وأحدث الطرق لصناعتها وكيفية استعمالها

الموندس صلاح الدين الشاذلي مفتش عام الكهرياء

محاضرة ألقيت مجمعية المهندسين المصرية يوم ١٠ أكتوبر سنة١٩٥٥

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

الكايلات الأرضية ذات الضغط العالى

أنو اعها ، وأحدث الطرق لصناعتها ، وكيفية استعمالها

أيها السادة . زملائي الأفاضل:

يسرنى أن تناحلىهذهالفرصة السعيدة لأحدثكم الليلةفي موضوع هندسيهام ..

حضرات الزملاء: تعلمون حضراتكم أن الشبكات الكهربائية ذات الضغط العالى قد أصبحت فى الوقت الحاضر هى شرايين القوة والعمران وهمزة الوصل بين المراكز الصناعية الهامة والعمود الفقرى لتوزيع الطاقة الكرربائية على طاق واسع حنى أصبحت لا تعترف بالحدود الجغرافية للمالك والدول المختلفة.

والشبكات الارضية التي يستعمل بهـا الكابلات ذات الضفط العالى هي أهم وأدق ، وأصعب أجزاء الشبكات الكهربائية .

وسيقتصر حديثنا الليلة على صناعة هذه الكابلات وأنواعها المختلفة وطريقة وضعها واستعالها على أحدث الطرق .

إلى مدة قريبة كانت الطاقة الكبر بائية ترسل لمسافات قصيرة بواسطة أسلاك أو كابلات معراة في خطوط هوائية وذلك إلى أن زاد اقبال الناس على استمال الكبر باء زيادة كبيرة وأصبحت حاجب المدن والبلاد الكبيرة إلى الكبر باء كحاجتها للماء والهواء، وهنا ظهرت ضرورة إحلال الكابلات الارضية بدلا من الخطوط الهوائية داخل المدن وفي المطارات حتى لا تتعرض حياة الناس للخطر. وبدأت صناعة الكابلات لصغط لا يزيد عن ١٠٠٠، فولت بعزل الاسلاك النحاسية بلغة بالورق المضغوط المشبع بالشمع ومسحوب في مواسير حديدية ، ثم أمكن بعدذلك لفها بالورق الحاز وفي وحمايتها بغلالة من الرصاص (Lead Sheaths) ولما زادت حاجة العالم إلى رفع الضغط الكبر بائي التسهيل إرسال التيار لمسافات أطول تقدمت صناعة الكابلات الارضية لمسايرة الحاجة الملحة لارتفاع الصغوط أعلى أطول تقدمت صناعة الكابلات الارضية لمسايرة الحاجة الملحة لارتفاع الصغوط أعلى

من ٢٠٠٠ و لت إلا في النادر جدا ولم تأتى سنة ١٩٢٥ حتى كانت الحاجة ملحة لرفح ضغوط الحلوط الكور بائية و بدأ برفعها سنة بعدا خرى إلى ٣٨٠ ك. ف ثم ١٩٦٥ ك. ف صفوط المحلوط الكور بائية و بدأ برفعها سنة بعدا خرى إلى ٣٨٠ ك. ف واضعارت شما إلى ١٢٠ ك. ف واضعارت صناعة الكابلات الارضية ذات الضغط العالى مسايرة هذا الارتفاع الكبير السريع . فأصبح من الضرورى استمال ورق العزل من النوع الخاص العالى الكفاءة أيمكن خفض نكاليف ثمن الكابل إلى أقل ما يمكن _ كا أمكن حقن البكابلات بالمخاوط الزيق Compound وأمكن التفلب على زيادة الصفط القطرى Radial stress من ٢٠ ك . ف على السنتيمتر إلى ٢٠ ثم إلى ٥٤ ك . ف على السنتيمتر إلى ٢٠ ثم إلى ٥٥ ك . ف على السنتيمتر وأكثر نظرية العالم الألماني Tore Screening بالرصاص على نظرية العالم الألماني الارضية نظرية العالم الألماني وصلت إلى ذروتها .

طريقة صناعة الكابلات الأرضية المصمةة Solid Type Cables

إ - تجدل الأسلاك النحاسية أو المصنوعة من الألمنيوم الرفيعة بواسطة
ماكينة خاصة ليأخذ قطاعها الشكل الدائرى المطلوب بشكل حبل ثم يلف على بكرة .

٧ _ يسحب الكابل النحاس المذكور داخل ما كينة العرل وهي عبارة عن عور طويل مركب عليه على ابعاد متقاربة حوالى ٨٠سم بكرات تحمل ورقالعزل الرفيح القوى المصنوع من لباب الحشب والسيليلوز كل أربعة بكرات على محور واحد وقد يصل عدد محاور هذه السكرات ٢٨ واحدة أي أنه يمكن لف الموصلات التحاسية بعدد ١١٦٧ لفة من هذا الورق وتتوقف عدد اللفات على مقدار الفولت أو الضغط الذي سيستعمل له هذا الكابل . ثم يلف الكابل بعد عزله بالورق على بكرة أخرى .

س ترسل هذه البكرات لحقنها بالمخلوط الزيني Impregnated وذلك أولا
بوضع هذه البكر احداخل أفران محكة القفل ثم يفرغ الهواء منها (Uuder Vacum)
لتتخلص من أي أثر للرطوبة في الكابل والعازل.

ي حقن الكابل بالمخلوط الزيق Compound داخل هذه الأفران تحت درجة
حرارة تصل إلى درجة ٨٥ درجة مئرية ويبق مدة قد تصل إلى أسبوع .

و بعد عملية الحقن يسجب الكابل داخل ما كينة لتغليفه بالرصاص وهذه الماكينة عبارة عن مكبس هيدوليكي يصهر فوقه الرصاص لدرجة السيولة ثم يكبس الرصاص بالمكبس داخل المجرى التي يسحب فيها الكابل فيغلف الكابل بالرصاص بالسمك والقطر المطلوبين ثم يهرد ويلف على بكرة .

بانواع آخرى الله بأنواع آخرى الله بأنواع آخرى الله بأنواع آخرى الورق والخيش المقطرن ثم يلف بخوص رفيعة Straps من الصلب تثبت بحلقات من الصلب المجلفن على المباد متقاربة ثم يفعلى بطبقة أخرى من الخيش المقطرن.

وسيعرض على حضرانكم فيلما سينمائيا فيه شرح كامل لهذه العملية أتعشم أن توفر على كشيرا من شرح دقائن هذه الصناعة .

هذا النوع من المنكا بلات هو ما يسمى بالكا بلات المصمتة Three cores) و يمكن صناعة هذا النوع اما بتغليف أقطاب المرصلات الثلاثة مجتمعة (Three cores) بعد عزل كل منها و تغطيته بالورق الممعدن (Metallised paper or metal tape) وحده و ذلك بعد عزله بالورق و تغطيته كذلك بالورق الممعدن .

و بتقدم التجارب على الأقطاب المغلفة بالرصاص أمكن صناعة واستعبال كابلات من هذا النوع يصل ضغطها إلى ٦٦ ك . ف فى نهاية سنة ١٩٢٩ ولو أنه حدث منها عدة متاعب بعد ذلك أمكن التغلب علمها .

أولاً : بتحسين المواد المصنوع منها العازل (نوع الورق) .

وثانيا : جمل مقطع الأقطاب (الموصلات) المصنوع س عدد من الأسلاك النحاسية على الشكل السيضاوى -تى يأخذ العازل (dielectric) الذي مجيطها نفس الشكل والذي محاول أن يأخذ الشكل الدائرى عندما تتمدد المواصلات بالحرارة وقت التحميل وبهذه الطريقة أمكن التقلب شيئا ما على زيادة حجم المخلوط (السكماوند Compound) بالعازل عند ما يسخن وقد أمكن صناعة عدد من المكابلات الناجحة من هذا النوع يصل ضفطها إلى ٢٦ ك . ف منذ سنة ١٩٦٠ ولكن هذا النوع قل استماله بعد اكتشاف الأنواع الأخرى ذات الصفوط ولكن هذا النوع قل استماله بعد اكتشاف الأنواع الأخرى ذات الصفوط

عند ما ريد الضغط على 77 كيلو فولت وذلك لأن الأمحيات الطويلة والجبود المضنية أوضحت أن زيادة معامل ضغط العازل إلى أعلا من 20 ك. ف على السنتيمتر مع ارتفاع درجة الحرارة زيادة عن 70 درجة مثوية تسبب في أغلب الأحيان فشل العزل وذلك لحدوث بعض فجوات صغيرة (voids) بين عوازل الافطاب نتيجة لموجات التمدد والانكاش التي تحدت في المخيلوط الزيق الكافال في العامل في عدد استعالها في عدد ما يسمى تأين (lonization of Gas) في هذه الفجوات الصغيرة يسبب فشل العزل.

فورق العزل المصنوع من مادة السيليلوز عند حقنه بالكمبوند بمتص كميــة كبيرة منه ومن الملاحظ كقاعدة أن حجم هذا الورق يتضاعف بعد عملمة الحقن (Impregnation) وكلما زاد الفولت المستعمل في الكابلات وجب زمادة سمك ورق العزل على الموصلات (الأقطاب) بالطبيعة وتضاعف بذلك كمية الكميوند المستعمل . وعند ارتفاع درجة الموصلات عند تحميل الكابل ٢٥ درجة مئو بة افقط يزيد حجم الكمبوند بحوالي ٢ ٪ وهـذه الزيادة في الحجم تسبب انمعاج الغلاف الرصاصي الذي يحيط بالموصلات المعزولة . وعند انخفاض الحمل يبدأ الكمبوند فىالانكاش بسبب انخفاض درجة الحرارة ولا يستطيع الغلاف الرصاصي الذي كان قد السع قليلا الرجوع تماماً إلى حالته الأولى بمـــد انكماش العازل . . و بذلك يتر ك فجو ات صغير ة داخل الكابل و تحت الضغو ط العالمية (dielectric stresses) تنشأ في الفجوات إلماذكورة ما يسمى بالكرونا (corona phenomena) وهذه تسبب مع الوقت أضعاف العازل ، ومن ثم إل قصر في الكابل (Break down). وقد أمكن تقليل الضرر في مثل هذه الحالة بوضع غلالة معدنية بين العازل والغلاف الرصاصي في الضغوط المتوسطة والكن عند أرتفاع الفولت أكثر من ٦٦ ك . ف وجدت أنها غيركافية لمنم الكرونه فىالفجوات الداخلية فى العازل وثبت بعد ذلك عمليا عدم امكان صناعة كابلات من النوع المصمت (Solid) لضقط ريد عن ٦٦ ك . ف .

وأصبح الآن مفهوما أن الحد الاعلى التي يمكن أن تجتمله الكابلات الارضية حن النوع المصمت (Solid type) هو ٦٦ ك . فولت . ولما زادت الحاجة لرفع الضغط المكربائي في الشبكات المختلفة عن الضغط المذكور آنفا والتي لا يمكن بعدها استعال هذا النوع من الكابلات أصبح من الضاهد ورى البحث عن تصميم أنواع أخرى من الكابلات تسمح باحتال استعال ضغط أعلى بنجاح على عوازل الموصلات الكهربائية (Higher dielectric stress) وقد اكتشفت نظرية أساسبة للتغلب على الصعوبات الناتجة من الفجوات والتخلخلات التي تحدث نتيجة التمدد والانكاس النائج من تغير الأحمال وذلك علمًا بسائل عازل تحت ضغط (Fluid under pressure)


Oil filled Gables الريتية

كان الفضل فيظهور هذه النظرية لـ Fisher & Atkinson بانجملترافى أواخر سنة ١٩٢٥ و Hochstadtar بألمانيا في أوائل سنة ١٩٢٦ .

وهذا الذوع من الكايلات تعزل موصلاته بالورق المحقون بالزيت الحقيف الواطى اللزوجة (Imprignated with Iow Viscosity oil) وبه نقوب طولية (Imprignated with Iow Viscosity oil) يمر بها الزيت ويتصل بصهار كالتحدد Expansion tanks توضع فى نهايات مسار الكابل لتمده بالزيت اللازم تحت ضفط كافى لملى الفجوات التى تحدث من التغييرات الحرارية والتأكد من انعدامها عشد تغيير درجة الحوارة بسبب تغيير الحل.


ومن هذه الصهاريج بسير الزيت المضغوط داخل المجارى الطولية في الكابل ومنها يسير بين طبقات العزل وتمالا الفجوات الموجودة به عند مايبرد الكابل . والثقوب الطولية (longitudinal oil ducts) التي يسير داخلها الزيت اما أن تكون داخل الموصلات أو محيطة بها كالرسم الموضح .

الزيت الخفيف المستعمل في الكابلات و نقله النوعي حوالي p, والمستعمل في هذا النوع من الكابلات يتبع في سسيره قو أنين الهيدورستانك Hydrostatic والهيدروديك Hydrodynamic والهيدروديك Hydrodynamic والحيد الكابلات في مستوى واحسد تقريبا فان ضغط الزيت يكون متساويا تقريبا في طول مسار السكابل ولكن هذا الضغط يقل أو يزيد عند ما يكون مسار السكابل عير مستوى وذاك بمقدار ما يساوى 1 كيلو جرام على السنتيمتر المربع السكابل غير مستوى وذاك بمقدار ما يساوى 1 كيلو جرام على السنتيمتر المربع




شكل (١)

لكل فرق إرتفاع قدره ١١ مترا تقريباً ولهذا وجد من الضروري تسليح هذا النوع من الكابلات وتقوية غلافه الرصاصي ليتحمل فرق ضفط الريت بين أوطمي مسار للسكابل وأعلا نقطة فيه ، كما أنه بجب الهناية في تصميم صنادين الموسلات (junction boxes) محيث تكون محكة القفل (liquid tight) كا يجب وضع صناديق تغذى من صهاريج زيتية في مواضع مناسبة لتخفف من الصفط الهيدووستاتيكي في مسار الكابل وتسمى هذه الصناديق (Stop joints) وذلك كالمقطة الموضحة في الرسم (٢)



Simplified profile of oil-filled cable line


و تعدد الربت بالحرارة thermal expension من الأهمية بمكان عند تصميم مسار الكابلات الربتية . والعادة أن الربت المستعمل يزيد حجمة بمقدار ع بز عندما ترتفع درجة الحرارة بمقدار . و درجة مثوية وفي طريقه عنيد تمدده إلى الصهاريج الزيتية (expansion tanks) عليه التغلب على المقاومة الهيدوديناميكية المساريخ الربتية وكشافة المستعمل . (أنظر رسم ٣)



= Oil-filled cable, b = Compound-impregnated cable

شکل (۳)

وتتوقف سرعة تمدد الربت على مقدار إرتفاع درجة الحوارة في الكابل ولما كانت المقاومة الدينا ميكية لايمكن اخترالها تماما فلابد من حدوث صفط دينا ميكي مؤقت وعائل إلى أن يفي بعد ذلك مع زيادة سير الربت المتمدد . ويحدث مثل هذا تماما في طريق معكوس عندما برجع الربت من الصهاريج إلى بحراه بالمكابلات عندما بيرد السكابل وقت انخفاض الحل ويحسن إختيار مواضع هذه الصهاريج حتى يمكن إبقاء الصغوط متساوية وفي النطاق المرغوب فيه طول مساد السكابل أخظر الرسم ٢٣



شکل (۱۳)

أهم الخواص الكهربائية للكابلات الزيتية:

(أولا) لما كان الورق العازل ببق دائما تحت الحقن (Imprignated) بالزيت وقت الاحمال المختلفة فإن خواص العزل تمتاز كشيرا على مشيلانها المحقونه بمادة الكومبوند في السكابلات المصمتة .

(ثانیا) یمکن للسکا بل الزینی احتمال ضعفالفو لت الذی یحتملهالسکا بل المصمت عندما یکون سمك العزل فی الاثنین متساوی .

(ثالثا) قوة العزل (dielectric strength) في الكابلات الزبتية تعادل ثلاثة أمثال شبيهاتها في الكابلات المصمته . كمان قوة العزل هذه العالمية في الكابلات الزبتية لاتتأثر بارتفاع درجة حرارة الكابلات مل وجد أنها بالعكس تتحسن بارتفاع درجة الحرارة عند تحصلها أكثر من بقاتها بغير استعال .

(رابعا) معامل الصنفط (dielectric Stress) على العزل في الكابلات المصمتة لايمكن رفعها لاكثر من ...ه فوات على الملليمتر بينها هى في الكابلات الربيسة تصل إلى فولت على الملليمتر أو تزيد ولهمذا يمكن تخفيض سمك العزل في السكابلات الربيسة إلى نصف سمكة في السكابلات المصمته المشامة .

(خامسا) أعلا إرنفاع فى درجة حرارة الكابلاتالمصمتة المسموح به هو ٢٥ درجة مئوية بينها فى زميلاتها الزيتية يمكنرفع درجة حرارتها إلى ٥٠ درجة مئوية بدون تعرضها للخفار .


(سادسا) لإرسال نفس التيار الكمربائى فى الكابلات الريتية تحتاج إلى نصف قطاع الموصلات فى الكابلات المصمتة . أو بعمارة أخرى فان الكابلات الريتية يمكن أن تحتمل مرة ونصف الحل الذى يحتمله الكابلات المصمتة وبنفس المقطع أنظر الرسم (٤)

(سابعاً) رغم هذه الميزات المتعددة فان ثمن السكابل الزيق أرخص من ثمن شبيه المصمت والذي ينقل نفس القوى بما لايقل عن ٢٠٪

أهم ما يؤخذ على الـكابلات الزيتية :


(أولا) إذا استعملت هـذه الـكابلات في مسارات غير مستوية أي متغيرة

الارتفاعات والإنخفاضات في البلاد الجبلية مثلا فان الصغط الاستانيكي يرتفع عند قطاعات الكابلات التي تسير في أوطى مسار بينها تنخفض كشيرا في المسارات العالمية ، ويتسبب عن هذا إختلاف ضفط الزيت في نقط مختلفة من مسار الكابل ويعالج هذا بوضع و صلات إضافية و صهار يجزيتية (stop joints) (expansion tanks) على أبعاد متقاربة تنتخب في مسار الكابل .




كما أن الفلاف الرصاصى للكابل يجب تقويته بزيادة سمك الرصاص ليحتمل هذا الصناعي المساعي وتسليحه تسليحا قويا ـ كما أنه يجب حماية الغلاف الرصاصى ومعدن التسليح بطبقة من الكاوتش يتوقف سمكما على نوع نربة الأرضالتي بسير فيها الكابل لحايتها من الصدأ (corrosion)

(ثانيا) وصلات الكابلات الوبقية junction boxes تحتاج إلى عناية كبيرة وخاصة فى توصيلها وكذلك وصلات النهايات (sicling ends) ووصلات التقسيم (stop joints) و وصلات التقسيم (stop joints) وذلك خوفا من تسرب الرطوبة إلى الويت وقت عمل هذه الوصلات فيضعف من قوة عزله وربما سبب حدوث صدأ فى الموصلات أو الغلاله الرصاصية الحامية (corrosion) ولعمل هذا البند هو أخطر ماكان يوجه إلى الكابلات الوبقية من الانتقادات (انظر الشكل م٠٠٥، ٠٠)




شكل (٥)




شكل (١٥)

وقد تمكنت الشركات الآلمانية من التغلب على هذا العيب الخطير عند ما اكتشفت طريقة تجميد الريت في اطراف السكا بلات (freezing) بواسطة الهواء السائل (air) وانطاق التكابل في المسار وقبل عمل وصلات السكابل في الصنادين (junciton boxes) وبذلك ضمنت عدم تسرب الرطوبة أو خلافها وكذلك عدم تسرب الرطوبة أو خلافها وكذلك عدم تسرب الربيت وقت التركيب حتى إذا تمت عمل الوصلات بأمان أعيد دوبان الزيت وسمح له بالسير في طريقة المعادى . (انظر الرسم ٦)



شکل (ه ب)

ويرجع عهد استمال الكابلات الزيتية عمليا إلى سنة ١٩٢٨ حيث أنشى. خطا طوله ٣٠ كيلومترا وضغطه ١٩١٠ ك ف بمدينة نورنبرج بألمانيا صناعة شركة سيمنس شوكرت وتكون من ثلاثة كابلات فردية (three Single — core بن المشرق إلى الفرب ويوصل بين تسير على النواذي وتخترق مدينة نورنبرج من الشرق إلى الفرب ويوصل بين بحقق الحولات في (Tullnau Stein) كما أنشى خطا آخر بمدينة نورنبرج أيضا لمنفض الضغط وفي مسار آخر سنة ١٩٣١ وانشي. في نفس هذا العام خطا في منطقة



شکل (۲)

كابلات الفاز المضفوط Gas pressured Gables

هذا النوع من الكابلات بدأت صناعته قبل الحرب العالمية الثانية بقليل وهو يشبه السكابلات الريتية في أغلب خواصها وقام على نفس النظرية حيث استبدل الزيت بغاز مصفوط هو في الغالب غاز النتروجين ويحقن هذا الغاز في مجارى تسير في طول السكا بابعنعط كاف لملي، الفجوات التي تنشأ في العازل تتيجة التغيرات الدائمة في درجة الحرارة والذي سبق شرحها عند السكلام على الكابلات المصمتة ويمنع بذلك حدوث تأين (ionization) في العرل من أثر ظروف العمل ، ويتراوح ضغط الغاذ بين، ١ — ١٥ كجم/ سم ٢ ولذلك وجب تسايح السكا بل بدرجة كافية لاحتمال مثل هدا الصغط العالى نسبيا ـ كما تجمير مسارات هذه السكابلات بصواغط الغاذ وأجهزة أمان (Relays) النئيم وجود خلل إذا ما أيخفض الضغط عن الحد

ويصنع من هذه الـكابلات ثلاثة أنواع :

(١) السكا بلات المملوءة بالغاز Gas filled cables

مذا النوع من الكا بلات عازل موصلانه من الورق الفير محقون الفازل حيث يكونان أى ليس به كتباوند و لاذيت ويتخلل الفاز : مراقط الورق الفازل حيث يكونان معا المادة العادلة ويتسع قطر الفلاف الرصاصي بمقدار م. من الملليمتر في حالة الموصل الواحد (Single core) ليسهل المرور المحوري المفاز والذي يمر أيضا بين لفات الورق الفير يحقون ، وهذا النوع يشبه الكا بلات الزيتية أي أن الفاز يقوم مقام الزيت في عملية الحقن للمازل ، ولم يستعمل هذا النوع إلى في مسافة لا تتجاوز من سنة ١٩٤٣ الى سنة ١٩٤٢ .

(٢) الكابلات المحقونه ذات الضغط lmprignatd pressure coblee

وُهذه تقبه الكابلات المصمته تماما في صناعتها غير أن لها بحرى طولى لمرور الفاز المصغوط فيها وأن يكون الكبوند من النوع المحقون الذي تحتمل العزل به صفطا عاليا و يزيدقط الفلاف الرصاصي المكابلات ذات المقطع الواحد three cores بحوالى ٥٧دم مع وجود ماسورة قطرها حوالى ٥٧دم م تسير داخل المكابل في الجزء العاذل مع وجود ماسورة قطرها حوالى ٥٧دم تسير داخل المكابل في الجزء العاذل لمرور الفاز به وتستعمل هذه الماسورة تتسهيل مرور الفاز بين الوصلات المختلفة وكان أول استعمال هذه الماسورة تسهيل عند ١٩٤٠ بضفط قدره ٦٦ في في كاكان أول استعمال مثل هذه المكابلات ذات الثلاث مقاطع ولضفط . ك ف هو سنة ع ١٩٤٤ ويكثر استعمال هذا النوع في انجاترا .

(٣) الكابلات المضغوطة (Compression cables)

هذا النوع من الكابلات يختلف شيئا ما في النظرية الإساسية للاستعمال عن الكابل الآنواع التي سبق شرحها فالجزء الداخلي من الكابل هو تماما كشبهه من الكابل المصمت (Solid) يحاط بغلالة رفيعة من الرصاص وهذه تسير داخل غلاف آخر عارجي و بالا الفراخ الموجود بينهما بالفاذ المصفوط ليمنع تكوين الفجوات الصفيرة (Voids) داخل الكابل .

وفى بعض الاحيان يمكن تغليف المرصلات الثلاثة بفلاف رصاصى واحد لكابلات من هذا النوع والتي تستعمل لضغط حتى ٦٦ ك ف ويمكن أن يكون المعلاف الحارجي في هذه الحالة خطا من المواسير الصلب المختلفة يسحب داخلها الجزء الداخلي من الكابل أو تغلف بغلاف آخر من الرصاص المقوى والمسلح تسلمحا كافيا لاحتيال ضغط الغاز .

وقد استعمل هذا النوع بنجاح منذ أوائل الحرب الاخبرة

وكابلات الغاز المصفوطة التي تسير في خطوط من المواسير الصلب المجلفن (Pipe line compression cables) هي أفضل خطوط الكابلات الآرضية التي تقاوم حوادث الاتلاف خصوصا في البلاد التي لم تم لها المشروعات العمرانية والصحية كشبكات الحجارى والمياه والتلفونات وخطوط التنظيم ، كالحاصل الآن في مدينة القاهرة حدوهذا النوع يستعمل الآن بكثرة في المانيا وانجلترا وأغاب بلاد أورباحتي فاق كثرة استماله الكابلات الزبتية .

وهو يشترك في جميع المميزات التي شرحتها عن الكا بلات الزيتية و ثمنه مقارب جدا لها كما أنه أرخص من الكا بلات المصمتة بحوالي 10 ٪

والجدول الآتى بيين أقصى درجة حرارة مسموح بهـا لـكل من الأنواع. الثلاثة للمقارنة:

أقصى درجة حرارة مسموحة °م			الفولت المستعمل	نوع الكابل	
ا فمجری خرسانی	في الهواء	فى الأرض	ائه م ف		
۰۰°م	٥٢٥م	٥٣°م	٣٣ ك . ف	موصل وأحد	
٦٥	٦٥	٦٥ ٦٥	٣٣ ك. ف	ثلاثة موصلات بدون تسليح	
۰۰	٦٥	٦٥	۳۳ ك. ف	ثلاثة موصلات مسلح	Solid
0.	٦٠	٠٦٠	٦٦ ك. ف	موصل واحد دائرى	9 w
۰۰	۵۲	٦٥	٦٦ ك. ف	موصل واحد بیضاوی	
۸۰	۰ ۸۰	۸۰	لجيع الضغو ط	بل زیق ابل غازی	- 1

ومن هذا الجدول يتضح أن الكابلات المصمته لا تصلح للاستهال لضفط يزيد عن ٢٦ ك. ف كما أن أقصى درجة مسموح بها هى ٢٥ م عند ما يوضع الكابل فى الأرض مباشرة ببنها لا يصح أن ترتفع درجدة حرارته عن ٥٠ مفقط عند ما يوضع فى مجرى خرسانى كما يتضح أن الكابلات الريتية أو الفازية تستممل لجميع الضفوط مهما ارتفعت وان أقصى درجة لها هى ٢٥م فى جميع أوضاعها .


الطرق المتبعة في وضع الكابلات الأرضية في مسارها

أولا : يختار الطريق الذي يسير فيه الكابل محيث يكون مستقيا وفي مستوى واحد بقدر الامكان فاذا نفير الاتجاه وجب أن يأخذ الانحناء المسار الدائرى وتجنب الانكسارات العنيفة حتى لا يؤثر على عازل الكابل .

ثانيا : يجب أن يكون المسار فى الجانب الآيسر للشارع ومجماور للرصيف وبعيداً عن مسارات مواسير المياه والجمارى وكابلات التلفوتات وفى شوارع تمت جميع أعمالها الصحية والعمرانية والبلدية .

ثالثا : يحفر خندقا عمقه حوالى ١٢٠سم وعرضه حوالى متراً وتسوى أرضيته بوضع حوالى ١٥ سم من الرمل أو التراب الناعم كمخده لوضع الكابل فوقها بعد قرده وجره على المسارات العجلية المعتادة ثم يفطى بطبقة مشابهة من الرمل أو التراب الناعم إذا كان ذا ثلاث موصلات ، فان كان ذا موصل واحد وضع كل موصل بحانب الآخر على مسافات متقاربة حيث يفصل بينها بقالب طوب ثم تفطى كذلك بالرمل أو التراب ثم يوضع فوق هذا ألواح من الخرسانة المسلحة سمكها ٦ سم بعرض الحندق لحماية مسار الكابلات ثم يردم فوقها بمادة طينية (ويحدر الرحم بالاحجار أو الحصى) إلى مستوى الشارع ثم يسفلت كالعادة _ وعند الوصلات (joint boxes) تعمل حجرات تفتيش مبنية بمقاسات مناسبة حيث يصب لها قواعد خرسانية لصناديق النوصيل حيث تلحم أطراف الكابلات بعناية يصب لها قواعد خرسانية لصناديق النوصيل حيث تلحم أطراف الكابلات بعناية

ومهارة فائقة وكذلك توصلاللهايات (Sealing ends) بمثل هذه العناية بمداخل عطات النوليد أو التحويل (أنظر شكل v)



شكل (٧)

